Инструкция пользователя РНИС ТО диагностика получения данных от бортового оборудования

г. Тюмень, 2020 г.

Оглавление

Введение
1. Начало работы
2. Инструменты диагностики межсерверного взаимодействия
2.1. Отчет «Статистика подключений» 4
2.1.1. Фильтры отчета5
2.1.2. Отображаемые атрибуты отчета 6
2.1.3. Группировка и сортировка7
2.1.4. Формат вывода отчета7
2.2. Отчет по исходящим подключениям
2.2.1. Фильтры отчета9
2.2.2. Отображаемые атрибуты отчета9
2.2.3. Параметры сортировки9
2.2.4. Формат вывода отчета 10
3. Инструменты диагностики АТ с прямым подключением к РНИС ТО 10
3.1. Справочник абонентских терминалов 10
3.1.1. Просмотр диагностических сообщений АТ 11
3.1.2. Просмотр сохраненных данных АТ 12
3.2. Уведомления о работоспособности абонентских терминалов 12

Введение

Для целей проведения диагностики работоспособности бортового оборудования – абонентских терминалов (далее - АТ), передающих в РНИС ТО мониторинговые навигационные данные, в системе реализованы следующие инструменты:

- Инструменты диагностики межсерверного взаимодействия;
- Инструменты диагностики АТ с прямым подключением к РНИС ТО.

1. Начало работы

Для начала работы с Системой необходимо получить учетную запись пользователя, осуществляющего диагностику навигационного оборудования. Для пользователей, имеющих указанную учетную запись, необходимо выполнить следующие действия:

Ввести в адресной строке Вашего интернет-браузера адрес РНИС ТО в зависимости от подключения оборудования: <u>http://rnis.admtyumen.ru/</u> либо <u>http://av.admtyumen.ru</u> (подсистема мониторинга и диспетчерского управления транспортными средствами, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа в Тюменской области), нажать клавишу Enter (вход):



Далее ввести Ваш логин и пароль и нажать на кнопку «Войти».

Логин					
1 Логин					
_					
Пароль					
🔒 Пароль					
Войти					

2. Инструменты диагностики межсерверного взаимодействия

В Системе, при осуществлении межсерверного взаимодействия реализовано журналирование информации о соединении с внешними информационными системами. Сохраненная информация доступна для просмотра посредством отчетов Системы.

2.1. Отчет «Статистика подключений»

Для того чтобы воспользоваться отчетом необходимо в меню Системы выбрать раздел «Отчеты»:



Далее нажать на кнопку «Статистика подключений», потом кнопку «Конструктор»:



На экране будет отображено диалоговое окно «Статистика подключений»:

Отчеты / Статистика подн	ключений / Конструктор					
Статистика подключений: конструктор отчета						
✓ Получить НТ	ML ~					
Фильтры						
Дата	c 24.11.2020	🗰 00:00 по 25.11.2020	00:00			
Протокол	Протокол		▼			
Подключение	Подключение		V			
тс	Номер ТС		V			
Номер АТ	Номер АТ		▼			
Собственник ТС	Организация		T			

Для того, чтобы получить отчет «Статистика подключений», необходимо выполнить следующие шаги.

2.1.1. Фильтры отчета

Для формирования отчета необходимо задать параметры фильтрации отображаемых данных в соответствии с перечнем:

Отчеты / Статистика подключений / Конструктор						
Статистика подключений: конструктор отчета						
✓ Получить	TML ~					
Фильтры						
Дата	с 24.11.2020 📾 00:00 по 25.11.2020 📾 00:00	J				
Протокол	Протокол	▼				
Подключение	Подключение	▼				
тс	Номер ТС	▼				
Номер АТ	Номер АТ	▼				
Собственник ТС	Организация	▼				

- дата «с» ... «по» период получения информации (не более 3 дней);
- протокол используемый протокол передачи данных;
- подключение используемое подключение;

- ТС транспортное средство;
- АТ абонентский терминал;
- Собственник ТС организация-собственник ТС.

2.1.2. Отображаемые атрибуты отчета

Для целей настройки отображаемых атрибутов отчета доступна возможность расширенной настройки отчета. Для того чтобы перейти к расширенной настройке отчета необходимо:

Нажать на кнопку «Настройки»:

Статистика подключ	очений: конструктор отчета	Ф Настройки
✓ Получить	TML	
Фильтры		
Дата	c 24.11.2020 🗃 00:00 no 25.11.2020	00:00
Протокол	Протокол	T
Подключение	Подключение	Y
тс	Номер ТС	¥
Номер АТ	Номер АТ	•
Собственник ТС	Организация	T

Выбрать необходимые атрибуты, отметив пункты напротив атрибутов, либо выделить все поля или снять выделение со всех полей:

Поля					
Выделить все поля Снять выделение					
Название подклю	чения				
🗹 Протокол					
🗹 Префикс операто	ра				
🗹 Код входящего					
🗹 Кол-во сообщени	й				
Тип подключения					
Время начала периода					
Время окончания периода					
Средняя задержка получения данных					
Дата последнего сообщения					
Кол-во уникальных устройств					
🗆 Номер прибора					
Кол-во неизвестных АТ					
Дата последнего разрыва связи					
🗆 Месяц					
🗆 День					
Час					
Выделить все поля	Снять выделение				

2.1.3. Группировка и сортировка

Для осуществления группировки, сортировки данных отчета доступен выбор указанных настроек в режиме расширенной настройки отчета. Для этого необходимо выбрать необходимые поля в разделе «Группировка» и (или) «Сортировка»:

2.1.4. Формат вывода отчета

После окончания настройки отчета для его формирования необходимо нажать на кнопку «Получить». По умолчанию отчет отображается во всплывающем окне браузера (для этого необходимо разрешить всплывающие окна в Вашем браузере).

Также доступна настройка формата отображения отчета как показано ниже:

🗸 Получить	HTML	~
	CSV	
	ODS	
*	Excel (2007)
Фильтры	HTML	
	Excel (97-200	3)
	ODT	
	PDF	
	протокол	Tipo
	Полключение	Пол
	подыночение	под

2.2. Отчет по исходящим подключениям

Отчет предоставляет информацию об исходящих подключениях от РНИС ТО (например, ретрансляция навигационных данных во внешнюю информационную систему).

Для того, чтобы сформировать отчет, необходимо выполнить следующие шаги:

В меню Системы необходимо выбрать раздел «Отчеты»:

Ø F	РНИС ТО	
*	Отчеты	
© 0 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Отчет по данным датчиков уровня топлива 1 элементов	Статистика движения 5 элементов
	Расстояние между остановками	Статистика подключений 1 элементов
	Отчёт по РНИС ТО 1 злементов	Транспортная работа 1 элементов

Далее нажать на кнопку «**Отчет по исходящим подключениям**», потом кнопку «Конструктор»:



На экране должно быть отображено окно «Отчет по исходящим подключениям»:

Отчет по исходящим подключениям: конструктор отчета	🔅 Настройки
✓ Ποлучить HTML ✓	
Фильтры Дата с 23.11.2020 в 00:00 по 24.11.2020 в 00:00	

2.2.1. Фильтры отчета

Для формирования отчета необходимо задать параметры фильтрации отображаемых данных:

Фильтры							
	Дата	с	23.11.2020	00:00	по	24.11.2020	00:00

• дата «с» ... «по» – период получения информации (не более 3 дней).

2.2.2. Отображаемые атрибуты отчета

Для целей настройки отображаемых атрибутов отчета доступна возможность расширенной настройки отчета. Для того чтобы перейти к расширенной настройке отчета необходимо:

Нажать на кнопку «Настройки»:

Отчет по исходящим подключениям: конструктор отчета	• Настройки
✓Получить HTML ✓	
Фильтры Дата с 23.11.2020 🖬 00:00 по 24.11.2020 🗎 00:00	

Выбрать необходимые атрибуты, отметив пункты напротив атрибутов, либо выделить все поля или снять выделение со всех полей:

Поля				
Выделить все поля	Снять выделение			
Иазвание исходящего подключения				
Время				
Описание операции				
Адрес подключения				
🗆 Месяц				
🗆 День				
🗆 Час				
Выделить все поля	Снять выделение			

2.2.3. Параметры сортировки

Для осуществления сортировки данных отчета доступен выбор настроек в режиме расширенной настройки отчета. Для этого необходимо выбрать необходимые поля в разделе «Сортировка»:

1	Выберите поле
	Название исходящего подключения
	Время
-	Описание операции
	Адрес подключения
	Месяц
	День
	Час
	Выберите поле

2.2.4. Формат вывода отчета

После окончания настройки отчета, для его формирования необходимо нажать на кнопку «Получить». По умолчанию отчет отображается во всплывающем окне браузера (для этого необходимо разрешить всплывающие окна в Вашем браузере).

Также доступна настройка формата отображения отчета как показано ниже:



3. Инструменты диагностики АТ с прямым подключением к РНИС ТО

Для целей проведения диагностики AT, имеющих прямое подключение к РНИС ТО, в Системе реализовано журналирование передаваемых данных, возможность просмотра информации о сохранении переданных данных в Систему. Для просмотра указанной информации необходимо воспользоваться справочником абонентских терминалов.

3.1. Справочник абонентских терминалов

Для перехода к справочнику необходимо в меню Системы выбрать раздел «Справочники»:



Выбрать раздел «Транспорт»:



Далее необходимо выбрать раздел «Абонентские терминалы»:



На экране должна отобразится экранная форма справочника «Абонентские терминалы»:

Сп	Справочники / транспорт / Аоонентские терминалы											
How	ер 🕶 🛛	юиск	ТС • Поис	ĸ	Владелец 🕶	Поиск		-	Q Поиск			+ S ×
	Идентиф икатор \$	Номер \$	Номер РНИЦ \$	Адрес перенаправлен	Ф ЯМ	TC ≑	Номер SIM \$		ICC \$	Тип прибора \$	Владелец 🗢	Комментарий 🖨
	3									BN-complex		
	6									Галилео		
	7									Галилео		
	8									Галилео		
	9									Галилео		

Для получения информации об абонентском терминале, необходимо выбрать АТ из списка, после чего будет открыто окно просмотра информации об АТ.

3.1.1. Просмотр диагностических сообщений АТ

При осуществлении обмена данными с АТ Система фиксирует сообщения от АТ с указанием переданных данных в исходном виде. Для каждого сообщения отображается серверное время получения сообщения (время на сервере РНИС ТО). Система обеспечивает хранение до 1000 последних сообщений для каждого АТ.

Для просмотра полученных сообщений необходимо в окне просмотра информации об АТ перейти на вкладку «Диагностика»:

Абонентские тер	миналы	1
Основное SIM-к	арты Входящие подключения Исходящие подключ	чения
Настройки входов	Тревожные уведомления Последние данные Ди	иагностика
Пересчет данных	Последние изменения Дополнительно	

В окне отображены зафиксированные сообщения от выбранного АТ. Для обновления информации доступна кнопка «Обновить».

Абонентские терминалы	×
Основное SIM-карты Входящие подключения Исходящие подключения	
Настройки входов Тревожные уведомления Последние данные Диагностика	
Пересчет данных Последние изменения Дополнительно	
С Обновить	
Данные	

Каждое сообщение может быть следующих уровней:

- «DEBUG» отладочные сообщения (уровень сетевого взаимодействия с АТ, нестандартное поведение, ошибки взаимодействия);
- «INFO» информационные сообщения.

Для диагностики в зависимости от протокола доступны следующие типы сообщений:

1) «First connect» – отображает время успешного установления подключения АТ к серверу;

2) «Connection was closed» – отображает время закрытия подключения АТ к серверу;

3) «INFO»-сообщения о распознавании переданных данных в соответствии со спецификацией протокола.

3.1.2. Просмотр сохраненных данных АТ

Для просмотра информации о данных от АТ, сохраненных в Системе необходимо перейти к вкладке «Последние данные». На вкладке доступны фильтры и кнопки управления «Обновить», «Дата с», «Дата по».

Абонентские	Абонентские терминалы					
Основное S Настройки вход Пересчет данни	SIM-карты Входящие дов Тревожные увед ых Последние изме	е подключения Исходящи омления Последние дан нения Дополнительно	ные Диагности	ика		
24.11.2020	00:00	0 25.11.2020	00:00			
Дата и время отметки	Дата и время получения сервером	Тип событ Данные ия	IP адрес	Протокол передачи данных		

3.2. Уведомления о работоспособности абонентских терминалов

Для целей осуществления оперативного контроля работоспособности абонентских терминалов в Системе реализована возможность отправки уведомлений на электронную почту по неработоспособным абонентским терминалам. Для настройки уведомлений необходимо перейти к отчету «Наличие данных по TC». Для этого в меню Системы необходимо выбрать раздел «Отчеты»:

+

Далее нажать на кнопку «Наличие данных по TC», затем – кнопку «Конструктор».



На экране будет отображено диалоговое окно «Наличие данных по TC»:

Отчеты / Наличие данных по	ТС / Конструктор					
Наличие данных по ТС:	конструктор отчета					🔅 Настройки
✓ Получить HTML	v					
Фильтры						
Дата	c 17.11.2020	🞽 23:59 по 24.11	2020	23:59		
Собственник ТС	Организация				V	
тс	Поиск Q M287H1 72 4322T1 72 H451T0 72 H451T0 72 M389PC 72 6184TA 72 E183KX 72 M104VE 72 P733YK 72 02510T 72 Q318T0 72 B074PX 72 B074PX 72 Hankwe дамных по топлику	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

Для настройки уведомления необходимо перейти в режим расширенных настроек, нажав кнопку «Настройки»:



Далее необходимо настроить фильтры отчета:

Фильтры								
Дата	с	17.11.2020		23:59 пс	24.1	11.2020	23:59	
Собственник ТС	Организа	ация						▼
тс	Поиск		Q					
	M287H	T 72						
	A322T1	Г 72						
	H451T0	0 72						
	M895P	C 72	>					
	6184TA	A 72	>					
	E163K>	X 72						
	М104У	E 72	<					
	P7337	K 72	~					
	02510	T 72						
	P318T0	O 72						
	B074P>	X 72						
	🗌 Налич	ние данных по топли	ву					

Далее необходимо указать периодичность отсылки сообщений на электронную почту, адрес электронной почты:

Заголовок	Периодичность	E-mail
	Нет	

Для окончания настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить», ввести название нового шаблона отчета, нажать кнопку «Сохранить»:

іета	Сохранить шабл	он	×
	Название		
🖺 Сохранить 💌		Сохранить как новый	
		Закрыть Сохран	ить

После окончания на указанную электронную почту будет осуществляться рассылка отчетов с заданными настройками. В отчет будут включены TC, по которым отсутствуют навигационные данные за срок 7 дней. Для отключения рассылки необходимо выполнить следующие действия:

Перейти к сохраненному шаблону отчета:

Для этого в меню Системы необходимо выбрать раздел «Отчеты»:



Далее нажать на кнопку «Наличие данных по TC», затем – кнопку с названием шаблона.



В режиме расширенных настроек отчета, в меню «Сохранить» выбрать пункт «Удалить»:

#667 Наличие ,	данных по TC: Шаблон	
🗸 Получить	HTML	🖺 Сохранить 💌
	Поиск	🗶 Удалить